## Tabla de tamaño óptimo de actuación del cilindro neumático

| Velocidad de cilindro aplicable | Serie | Cilindro aplicable | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ø 6 | Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 |
| **100** mm/s o inferior | **SV1000** | | | | | | | ● | | | | |
| | **SV2000** | | | | | | | | | ● | | |
| | **SV3000** | | | | | | | | | | ○ | |
| | **SV4000** | | | | | | | | | | | ○ |
| **300** mm/s o inferior | **SV1000** | | | | | ● | | | | | | |
| | **SV2000** | | | | | | | ● | | | | |
| | **SV3000** | | | | | | | | ○ | | | |
| | **SV4000** | | | | | | | | | ○ | | |
| **500** mm/s o inferior | **SV1000** | | | ● | | | | | | | | |
| | **SV2000** | | | | | ● | | | | | | |
| | **SV3000** | | | | | | ○ | | | | | |
| | **SV4000** | | | | | | | ○ | | | | |